

SHARP®

ドラム式電気洗濯乾燥機

家庭用

取扱説明書

形名

イー エス ブイ

ES-V230



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書・ご使用ガイド・据付説明書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

特 長

軽い汚れの衣類約2kgを約70分で洗濯～乾燥

「毎日洗乾コース」

2kgまでの衣類に対応。

電源「入」時の初期設定として登録することもできます。

20,34ページ

ドラムの背面中央部から温風を放出し、
乾燥仕上がり乾燥効率アップ

「風プレス乾燥」

ドラムの振動を抑える新技術により、
低振動・低騒音を実現

「新・低振動ドラムシステム」

すすぎ1回推奨の洗剤に対応した

「すすぎ1回コース」

専用コースで便利です。

電源「入」時の初期設定として登録することもできます。

20,34ページ

よくあるご質問 もくじ

こんなときは？

ドアが開かない
(ドアロック) **48**ページ

洗剤類の
使いかたは？ **16**ページ

衣類の仕上がり
が悪い **44**ページ

音や振動が
気になる **47**ページ

「U04」を
表示する **53**ページ

脱水できない
「E04」を
表示する **54**ページ

準備と確認

安全上のご注意
各部のなまえ(付属品)
ご使用前に
操作部の見かた
コースの紹介
洗濯物を準備する
洗濯・乾燥の流れ

使いかた

洗剤類の使いかた
(洗剤類の使用量、のりづけのしかたなど)
洗濯する/洗濯～乾燥する
(標準/すすぎ1回/柔らか/室内干し/念入りコース)
乾燥する
(標準/すすぎ1回/柔らか/念入りコース)
個別に洗濯・乾燥する
(脱水だけしたいときなど)
スピーディーに洗濯～乾燥する
(毎日洗乾コース)
自分だけのコースを登録する
(わが家流コース)
おしゃれ着などを洗う
(ドライコース)
毛布やカーペットカバーなど大物に
(毛布コース)
予約運転
便利な機能
(乾燥仕上がり具合調整/終了音の消しかたなど)

必要なとき

ドラムの汚れやにおいが気になったら
(槽洗浄コース)
お手入れする
(本体・フィルター類など)
保証とアフターサービス
お客様ご相談窓口のご案内
こんなときは？
コースの詳細
エラー表示・お知らせ表示
別売品
仕 様

ページ

4
6
7
8
10
12
14

16
20
22
23
24
26
27
30
32
33


37
38
42
43
44
50
53
55


裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。



警告

火災や感電、けがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みが緩いときは使わない(感電・ショート・発火の原因。破損の場合はお買いあげ販売店へ修理のご相談を)



- 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および、刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

本体・ドラム(洗濯・脱水槽)は



- 子供には触れさせない
- 近くに台を置かない
(ドラム内に閉じ込められたりやけどや、けがの原因)
- ドア取付金具 (6 ページ) の近くに手を置いたまま、ドアを開閉しない
(ドアと本体の間に手や指を挟んでけがをする原因)
- 改造しない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
(火災・感電・けがの原因。点検や修理は、お買いあげの販売店にご相談を)

据え付けは



- 浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



アース線接続

- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電気工事店にご相談を

次のような衣類は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



- 油や溶剤などが付いた衣類
 - 食用油・動植物系油・機械油
 - 灯油・ガソリン・美容オイル
(ボディオイル・エステ系のオイルなど)
 - 軟膏・ベンジン・シンナー
 - アルコール・ドライクリーニング油など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)
 - ポリプロピレン繊維
 - 樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなどを使ったもの
- 引火物をドラムに入れたり、近付けない

異常と感じたときは



- 動かなくなったら、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店に必ず点検・修理を依頼する
(感電や漏電・ショートなどによる火災の原因)
- ドアのロックがかからない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼する
(けがの原因)

お手入れのさいは



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



プラグを抜く


- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

その他



- プラスチック部には絶対に火気を近づけない
(火災の原因)

必ずお守りください



■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・乾燥できないものは



●防水性の衣類やシート

- レインコート・サウナスーツ
- ウィンドブレーカー
- ダウンジャケット
- スキーウェア・理美容用クロス
- 自転車や自動車などのカバー
- オムツカバー・寝袋など。



防水性のものは入れない

(水が抜けなため脱水中に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがをしたり、衣類や床・壁を破損する原因)

●カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

●毛布洗いネットを使用しない

(脱水中に異常振動を起こし、周囲の壁などの損壊やけがの原因)

●用途外には、使用しない

(洗濯乾燥機本来の用途以外のものの洗濯・脱水・乾燥をしない。異常振動を起こし、本体の損壊や、けがの原因)

衣類の取扱い表示をご確認ください。

電源プラグは



プラグを抜く

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

(感電やショートして発火の原因)

●長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

温度に注意



●温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない

(プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電の原因)



●衣類は、運転が終わってから取り出す

(乾燥中はドラム・衣類・ドアが高温になっており、やけどをするおそれがあります。終了直後に衣類を取り出ささいもご注意ください)

水漏れに注意



●糸くずフィルターは、必ず確実に取り付けで使用する

(水漏れして床が水浸しになる原因)

●洗濯前は必ず蛇口を開いてホースの接続を確認する

(ねじがゆるんだり、ホースのロックレバーが確実に掛かっていないと水漏れして(水浸しなどの)思わぬ被害の原因)

●運転後は、必ず蛇口を閉じる

(万一の水漏れを防ぐため)

ドアやロックは



●ロックされた状態のドアを無理に開けない(ドアやロック機構部が破損して、予期せぬけがの原因)

●ドアを閉めるとき、衣類などを挟まない(水漏れなど故障の原因)

●ドアにぶらさがったり無理な力を加えない(本体の故障や水漏れの原因)

その他



●本体の上ののぼったり、壊れやすい物を置かない

(変形・破損によるけがや運転時の振動により、置いた物が落下・破損する原因)

●運転中は、本体の下に手足などを入れない

(電気部品・回転部があり、けがや感電の原因。とくに、置台などを使用すると床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください)



●リサイクル処理などのために一時的に保管するときは、ドアのガラスを取りはずす

(子供が閉じ込められるおそれがあります。ドアのねじをすべてはずし、ガラスを取りはずす)

その他のご注意

●乾燥中は

- ・蛇口を開ける・温水を使わない
- ・排水ホースを倒す
- ・糸くずフィルターを確実に取り付ける

●ポケットの中からは取り出す

●洗濯物を出し入するときに、ドアパッキンを傷付けない

●乾燥運転中や終了後はドラム・衣類・ドアなどが高温になることがあるため注意する


●投入口を揺すらない

●本体やドアに洗剤類が付いたらすぐ拭き取る

●ドアパッキンやガラス面の糸くず・毛髪などは取り除く

各部のなまえ

右開きタイプをお買いあげのお客様へ
この説明書は左開きタイプで説明して
います。右開きタイプは、ドアが開く
方向とドア開ボタンの位置が反対に
なります。




本 体

給水ホース接続口 (41 ページ)

水準器 (据付説明書 5 ページ)

洗剤ケース (17,40 ページ)

- 引き出して使う。
- 給水中は一時停止してから開ける。



ドア (14,40 ページ)

ドア取付金具 (4 ページ)


ドアパッキン (40 ページ)

電源コード (据付説明書 2 ページ)

アース線 (据付説明書 2 ページ)

排水ホース (据付説明書 3, 4 ページ)

背 面



ビスシート

(据付説明書 4 ページ)

(輸送用固定ねじ
取付位置)

乾燥フィルター (39 ページ)

操作パネル (8 ページ)

ドア開ボタン (14 ページ)

温風吹出口

ドラム(ステンレス槽) (39 ページ)

糸くずフィルター (38 ページ)

前パネル (据付説明書 4 ページ)


調節脚 (据付説明書 5 ページ)

付属品

給水ホース (1組)

(据付説明書 6 ページ)

長さ0.8m



輸送用固定ねじ取りはずしスパナ (1個)

(据付説明書 4 ページ)



ビスシート (2枚)

(据付説明書 4 ページ)



印刷物付属品 (各1部)


- 取扱説明書※
- 据付説明書※
- ご使用ガイド※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

ご使用前に

据付説明書にしたがって
正しく設置してください。



本体の確認

据え付け状態が悪い場合は、お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせください。


水栓つぎて/給水ホース 【水漏れの原因】

- 給水ホースと水栓つぎては新しいものに取り替えていますか？ またはオートストッパー付き水栓ジョイントに付け替えていますか？
- 取り付けに緩み・ぐらつき・傾きはありますか？
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありませんか？
- 給水ホースが水栓つぎての根元まで挿入されていないと給水ホースがはずれることがあります。



固定ねじ 【異常な振動の原因】

- 輸送用の固定ねじをはずしましたか？ 固定ねじはご転居などのさい、輸送時に使用します。必ず保管してください。




本 体 【異常な振動の原因】

- ガタつきませんか？
- 水平ですか？
- 調節脚の調節後は、調節脚固定用ねじで締め付けましたか？



排水ホース 【排水できなかつたり、ホース破れの原因】


- 持ち上がっていませんか？ (10cm以下にする)
- 本体の下に押し込んでいませんか？



乾燥の使いはじめにゴムなどのにおいがする場合があります。乾燥試運転で軽減できます。

1 「槽洗浄コース」の「乾燥」を2回続けて運転する。 (37 ページ)

洗濯物や洗剤を入れないでください。



⇒ 槽 洗 浄 ⇐




⇒ 乾 燥 ⇐



(2回くり返す)

2 終了後、ドアを開けておく。

ドラムやドアが高温になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



操作部の見かた

操作部・表示部



数字表示部

「洗い」時間以外も表示します。

洗剂量目安表示

16 ページ

すりきり一杯が47gの洗剤カップの量が基準。



ドアロック表示

ドアのロック中に点灯。

冷却中表示

ドラムの温度を下げる
とき(送風中)に点滅。


シワ防止表示

乾燥終了後、置きじわを防ぐため続けて「シワ防止」運転します。(2分ごとに約30秒ドラムが回転しランプが点滅) 15 ページ

エコランプ

「エコ運転」対象
コースの運転中
に点灯します。

10 ページ



ロック解除ボタン

ドアを開けるときの。

48 ページ

予約ボタン

運転終了時間を
予約するとき。

32 ページ

運転内容ボタン

運転内容の途中変更 33 ページ
や個別運転 23 ページ をする
とき。

残り時間目安



3時間50分

予約時間

32 ページ



9時間後に終了

お知らせ表示・
エラー表示

53,54 ページ



予 約 洗 剤 ・ 杯

運転内容／進行表示

- ランプの点滅位置で進行状況をお知らせします。
- 各コースの運転内容や、所要時間などの詳細については (50～52ページ) をご覧ください。

注水	自動	(点滅) 自動
3	5	30 3
2	3	20 2
1	1	10 1.5
(回)	(分)	(分) (時間)
すぎ	脱水	乾燥

点灯：注水すぎ
消灯：ためすぎ

回数や時間を表します。
● 点灯した数字の合計
で表示します。
(例) 脱水9分

自動
≥ 5 ≤
≥ 3 ≤
≥ 1 ≤
(分)

電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。
電源を入れたまま放置すると、5分後に切れます。(オートパワーオフ)

お願い

電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約2秒間は電源「入」を受け付けません。
(すべてのコースランプが点灯中)
電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作します。


(オートパワーオフ)

切

入



洗濯
乾燥



洗・乾切換

コースボタン
10,20 ページ



洗・乾切換ボタン
20,22 ページ

毎日洗乾コースボタン
24 ページ

スタートボタン

コースの紹介

選べるコース

こんなときに			コース名	洗濯
コース	日常の衣類に 	ふだんのまとめ洗いや乾燥に	標準 (20 ページ)	9kg
		自分だけのコースをつくる	わが家流 (26 ページ)	
		すすぎ1回推奨の洗剤でのお洗濯に	すすぎ1回 (20 ページ)	
		ごわつきを抑えてふんわり仕上げる (タオルや赤ちゃんの衣類に)	柔らか (20 ページ)	
		短時間の乾燥で部屋干し時間を短縮	室内干し (20 ページ)	—
		強く洗ってしっかりすすぐ (作業着や泥汚れの衣類に)	念入り (20 ページ)	9kg
	おしゃれ着や デリケートな 衣類に 	ウールや絹の衣類・水着など デリケートな衣類に	ドライ (洗濯) (27,28 ページ)	1.5kg
		セーターや水着・ぬいぐるみや 布製スニーカーなどに	ドライ (乾燥) (27,29 ページ)	—
	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入りに すすぎ、ソフト温風で乾かす	毛 布 (30 ページ)	毛布は 4.7kg
	洗濯・脱水槽のお手入れに	かび防止に 汚れやにおいが気になったら	槽洗浄 (37 ページ)	
毎日洗乾 コース	日常の少量の衣類に	日常の少量衣類をスピーディーに 洗濯～乾燥	毎日洗乾 (24 ページ)	—

エコ運転

布ピタセンサーで布質を判定し、布質に合った運転をします。

対象コース 標準・わが家流・すすぎ1回・柔らか・室内干し・毎日洗乾コース

対象コースで運転するとエコランプが点灯します。 ➡  ➡

洗い～すすぎ

布質を判定
しながら運転



判定完了
綿が多い
または
化繊が多い

各コースの運転内容については 50 ページ

洗乾切換		予約 32 ページ	エコ 運転
洗濯～乾燥	乾燥 22 ページ		
【洗濯・乾燥量の上限】			
		○	○
6kg		○	○
		○	○
		○	○
6kg	—	○	○
6kg		○	—
—	—	—	—
—	0.5kg	—	—
毛布は4kg		○	—
洗濯物はいれない		—	—
2kg	—	○	○

洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会自主基準の衣類です。

スリッパ
(混紡約150g)



長袖アンダーシャツ
(綿約150g)



ブリーフ
(綿約50g)



くつ下
(混紡約50g)



タオル
(綿約70g)



バスタオル
(綿約300g)



ワイシャツ
(混紡約200g)



ブラウス
(混紡約200g)



パジャマ(上下)
(綿約500g)



シーツ
(綿約500g)



脱水・乾燥

布質に合わせた
脱水・乾燥運転
化繊が多い場合は
脱水時間を短縮

- 布質判定は、「洗い」が自動運転で「洗い～脱水」行程が選ばれているときにおこないます。
運転途中で設定変更したときは、判定をおこないません。
- 乾燥時間をご自分で設定した場合は、布質に合わせた乾燥をおこないません。
- 衣類によっては正しく判定できない場合もあります。
- 「エコ運転をやめる」設定もできます。 (36 ページ)

洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できないもの

洗濯も乾燥もできないもの



- 取扱い表示や組成表示のないもの

- 芯地が多く、形くずれしやすいもの



- 例 ネクタイ・ブレザー・ジャケット・コート・スーツなど

- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材

- 例 レーヨン・キュプラ・絹および混紡品など

- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの

- 防水性のもの



- 毛倒れを起こす起毛製品

- 例 ベルベット・別珍など


- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地

- 例 強撚糸使用の生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど

- 和服、和装小物など

- カーペット・水を通さないカーペットカバーやマット類(裏にゴムなどが付いているもの)

- 座ぶとん・クッション・枕など



- 表面の凹凸などが消えやすいもの

- 例 防しわ加工品・エンボス加工品など

- 色落ちしやすいもの

- 皮革製品・皮革装飾をほどこしたもの



- 固い芯材が入ったもの

- 例 固い芯材が入った洗濯ネット・帽子など



乾燥できないもの



- 油や溶剤が付着したもの

- 例 食用油・動植物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など



- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの

【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

- 「タンブラー乾燥はお避けください」の表示があるもの



■洗濯上の注意

- タンブラー乾燥は、お避けください。
-
-

- 皮革製のパッチの付いたジーンズなど(パッチ部分が熱で傷むことがあります)




- のりづけしたもの(槽内がのりで汚れることがあります。乾燥後スプレーのりなどで仕上げます)

- 装飾品を使用したもの(衣類が傷むことがあります)


洗濯物の準備

確認しましょう


- 取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れはあらかじめ処理。
繊維の種類やしみの内容に応じた方法で。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りを確認。
色落ちするものは、分けて洗う。



- ひもは結び、ファスナーは閉じる。
金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、必ず取り除く。
- 砂やどろ、ペットの毛などはあらかじめ落とす。
- 色落ちするものは分けて洗う。



- 以下の衣類は、種類別に分けて洗濯ネットに入れる。
デリケートな衣類・小物(靴下やハンカチなど)・
軽やかさばる衣類(フリース素材など)
【運転中に衣類が飛び出して、衣類や製品を傷める原因】
- 入れる量は少なめに。
【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出しの原因】




固い芯材が入った洗濯ネットは、破れたときに芯材で衣類を傷めるおそれがあるため、市販のドラム式専用洗濯ネットのご使用をおすすめします。

- 洗濯物はランサーより奥に入れる。
● ランサーまではみ出ていると、ドアとドアパッキンの間にはさまる。
このような場合は別売の洗濯キャップを使う。
【衣類の破れ、ドアパッキンが破損して水漏れの原因】

- かさ高い洗濯物には、別売の洗濯キャップを使う。(30,55 ページ)
- ドラムいっぱいになるかさばる物(カーテン・シーツなど)
- 水を吸っても形がかわらないゴワゴワしたもの(柔道着など)
- 洗濯物の量が多く、ドラムいっぱいになるとき。
- 「洗濯可」と表示のある学生服。

かさ高い洗濯物を洗濯するときに、別売の洗濯キャップを使わなかったり正しく使用せずに、洗濯物や本体、洗濯キャップが傷んだ場合、保証の対象外になります。



洗濯キャップ
(別売品 55 ページ)

洗濯物を準備する

本体や衣類の傷付きを防ぐために

洗濯・乾燥の流れ


標準コース

準備して洗濯物を入れる

本体の確認 (7 ページ)

- 蛇口を開く。
乾燥時にも必ず開く。

洗濯物の準備 (12 ページ)



- 確実にドアが閉まっていないと「E02」を表示します。(54 ページ)
いったんドアを開けて、衣類のはさみ込みなどが無いことを確認してから、ドアを閉め直して再スタートしてください。
- 洗濯物が多い場合は、別売の洗濯キャップをご使用ください。(13,30,55 ページ)
- ドアを開閉するときは、ドア取付金具 (6 ページ) の近くに手を置かないでください。【けがの原因】

電源を入れて 運転内容を選ぶ



洗濯～乾燥

「標準」「洗濯」「乾燥」点灯

⇒ 標準 ⇐ ⇒ 洗濯 ⇐ ⇒ 乾燥 ⇐

洗濯

洗・乾切換 ⇒ 洗濯 ⇐

乾燥

洗・乾切換 ⇒ 乾燥 ⇐

運転中の基本的な動き

洗濯 (洗濯) (洗濯～乾燥)

洗 い



給 水
洗剤量表示後、
約25秒で給水開始



洗 い
左右に反転しながら
まんべんなく洗う



排 水

すすぎ



中間脱水




ためすすぎ



排 水

2回くり返す

はじめてお使いになるとき
残水が出たり、ドアガラスにくもりや
水滴が付着している場合があります。
これらは工場テスト時の水で、異常で
はありません。



注意



長期間で使用にならないときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

スタートする



自動ロック



洗濯物計量
(約15秒間)

洗濯・乾燥・洗濯

洗濯量目安表示



(約20秒間)

運転内容表示後

残り時間
目安表示



洗濯～乾燥

「U05」は洗濯物の量が多い
お知らせです。 (53 ページ)

乾燥

残り時間
目安表示



洗剤を入れる

洗濯

洗濯～乾燥


表示の洗剤量を目安に
ケースに入れる。

粉末洗剤
粉末漂白剤

柔軟剤

洗剤ケース

液体洗剤
液体漂白剤




洗剤量表示後、約25秒で
給水開始。

洗濯物を取り出し あとしまつする

- 蛇口を閉める。
- フィルター類を掃除。

(38,39 ページ)

乾燥フィルター
(乾燥ごとに)



糸くずフィルター
(1～2週間ごとに)

洗濯・乾燥の流れ

乾燥

乾燥

洗濯～乾燥

脱水



乾燥

センサーで乾燥具合
を検知



送風運転

「シワ防止」運転

≧シワ防止≦

乾燥後の置きじわ防止のため断続的に
送風運転します。(最長2時間まで)
乾燥は終わっていますので、「ロック
解除」ボタンを押してドアを開けて、
早めに取り出します。

- 「シワ防止」中は、お知らせのため、
30分ごとに終了音が鳴ります。

洗剤類の使いかた

洗剤類の使用量

ご使用の洗剤の量りかた

下表「洗剤量目安表示」は、すりきり1杯が47gの洗剤カップを基準にしています。

洗剤によって使用量やカップの形状が異なります。
容器の表示と下表をご覧くださいのうえ、正しく量ってください。

例 洗剤容器に図のようなカップが描かれている場合



すりきり1杯(洗剤量45g) →

水30Lの線(洗剤量25g) →



洗剤量 (目安表示)	25g のもの
0.8 洗剤杯	46g
0.6 洗剤杯	38g
0.5 洗剤杯	31g
0.4 洗剤杯	25g


標準・わが家流・すすぎ1回※・柔らか・室内干し・念入り・毛布・毎日洗乾 コース

		合成洗剤								石けん			
		粉末洗剤 				液体洗剤 				粉石けん	液体石けん	液体 複合石けん	
		(一般的な洗濯機での使用量が水30Lに対して)								(一般的な洗濯機での使用量が洗濯物3kgに対して)			
洗剤量 目安表示		20g のもの アタック 消臭フルー ダイヤ	25g のもの ニュービーズ	22g のもの アリエール	28g のもの ボールド	20mL のもの トップクリア リキッド	10mL のもの ナノックス Neo ニュービーズ Neo	23mL のもの アリエールイ オン パワー ジェル	25mL のもの ふんわり ニュービーズ ジェル ボールド	20g のもの そよ風	40mL のもの 衣類の石けん	30mL のもの 洗濯用 液体複合石けん	
標準／わが家流／柔らか／室内干し すすぎ二回／念入り	毛布	0.8 洗剤杯	37g	46g	28g	36g	37mL	19mL	41mL	46mL	36g	50mL	40mL
		0.6 洗剤杯	30g	38g	23g	29g	30mL	17mL	33mL	38mL	29g	40mL	32mL
	毛布	0.5 洗剤杯	25g	31g	19g	24g	25mL	12mL	27mL	31mL	24g	33mL	27mL
		0.4 洗剤杯	20g	25g	15g	19g	20mL	10mL	22mL	25mL	19g	27mL	21mL
毎日洗乾		0.3 洗剤杯	16g	20g	12g	15g	16mL	8mL	18mL	20mL	15g	22mL	17mL
		0.2 洗剤杯	13g	16g	10g	12g	13mL	7mL	14mL	16mL	13g	18mL	14mL

ドライコース


洗剤量目安表示は表示しません	液体中性洗剤		柔軟剤			
	容器に記載の使用量が40mL/水30Lのもの エマール・アクロン など		(容器に記載の使用量が水30Lに対して)			
	33mL		7mL のもの	10mL のもの	20mL のもの	4mL のもの
			9mL	12mL	25mL	5mL

洗剤使用量は、従来の全自動洗濯機とは異なります。
必ず、容器の表示と下表をご覧ください。
正しく量ってください。



洗剤ケースについて

洗剤ケースを引き出して
洗剤を入れる



- 閉めるときは、ゆっくり戻す。
【強く押すと柔軟剤が流れ出る原因】
また、指を挟まないように注意する。

液体洗剤・液体漂白剤・液体石けん

「洗い」給水中に入ります。




粉末洗剤・ 粉末漂白剤



「洗い」給水中に入ります。

- ケースに入りきらないため、
粉末洗剤と粉末漂白剤は同時に
使わないでください。
- 粉石けんは入れないでください。
入れかたは **18ページ**



柔軟剤



「最終すすぎ」中に入ります。

- 約70mLまで入ります。
- 「満量」位置以上に入れないでください。
【すぐに流れ出る原因】

流れにくい液体洗剤は

30℃くらいのぬるま湯500mLに、正しく量った液体
洗剤を溶かし、「一時停止」して「粉末(合成洗剤・漂白剤)」
側に、ゆっくり流し込みます。

18ページ の洗剤ケースの説明もご覧ください。

洗剤類の使いかた

- ① 表の「(水30Lに対して)洗剤25g」の列から、
表示された洗剤量を探す。
- ② 洗剤カップの目盛を参考に量る。

すりきり1杯(45g)

水30Lの線(25g)

- 液体も同様に、カップの目盛を
目安に量る。

(2011年 12月現在)

柔軟剤				漂白剤	
柔軟剤				酸素系 液体漂白剤	
					
(一般的な洗濯機での使用量が水30Lに対して)					
7mL のもの レノ ア	10mL のもの ハミ ン グ の ソ フ ラ ン ド	20mL のもの ハミ ン グ ソ フ ア ー フ ラ ン グ S	4mL のもの ハミ ン グ Neo	40mL のもの 手 間 な し ハ イ タ ー イ ト な ど	20mL のもの 直 効 ハ イ タ ー イ ト な ど
18mL	28mL	50mL	10mL	40mL	20mL
13mL	20mL	40mL	7mL	30mL	15mL
9mL	12mL	25mL	5mL	20mL	10mL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	10mL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	10mL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	10mL


※ すすぎ1回コースには、すすぎ1回推奨の洗剤
(アタックNeo・ナノックス・ニュービーズNeoなど)を
お使いください。

洗剤類の使いかた (つづき)

粉石けんの使いかた

1

正しく量る
30℃の
ぬるま湯
約2L



粉石けん

スタート後、洗剤量目安を表示したら一時停止する。

表示と (16 ページ) の表を参考に粉石けんを正しく量る。

2

溶かす



十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れて溶かす。

3

ドラムに直接入れる



「ロック解除」でドアを開け、洗濯物をよけながらドラム内に、石けん液を少しずつ流し込む。

ドアを閉めて再スタートする。

ご注意

- 粉石けんは洗剤ケースに入れない【内部で詰まり、給水時に水があふれて水漏れする原因】
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。【黄ばみやにおいの原因】
注水すぎ3回をおすすめします。
- 入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- 粉石けんは予約運転に使わない。

洗剤類や洗剤ケースについて

洗剤ケース

お守りください

- 使用前に必ず乾いた布で拭く。
【溶け残りの原因】
また、ご使用後は毎回お手入れする。
- 柔軟剤を入れたまま12時間以上放置しない。
【柔軟剤が固まる原因】
気温が低いときにも固まることもある。
- 運転終了後、柔軟剤投入口に水が残ることがありますが異常ではありません。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合、粉末洗剤には液体漂白剤を使う。
- 洗剤ケースには洗剤を入れすぎない。また異物も入れない。
【内部で詰まり、水漏れの原因】

のりづけのしかた

準備

のりは、約1Lの水で薄めておく

のりづけできる量 … 1.5kg以下
 使えるのり … 「洗濯機用」表示のあるもの
 のりの量 … 容器の表示にしたがう



化学合成のり

1



運転内容は以下の内容に合わせる
 (標準コース)「洗い10分」「脱水1分」

2



薄めたのりをドラムに少しずつ流し込み、
 のりづけしたい衣類を入れ、ドアを閉めて
 スタートする

3



終わったら衣類を取り出し、すぐに次の方法で
 ドラムの内外に付着したのりを洗い落とす

- 運転内容 … (標準コース)「洗い5分」「脱水3分」
- 漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。

ご注意

- のりは洗剤ケースに入れない。【内部で固まって水漏れの原因】
- ドラムに付着したのりを落とさなかったり指定以外の洗濯のりを使わない。
 【目詰まりや水漏れなど、故障の原因】
- のりづけした衣類は、本機で乾燥しない。【ドラムの汚れや故障の原因】

その他

- 「洗い」の水量
 標準(わが家流・柔らか・すすぎ1回・室内干し・念入り)コース
 では、洗濯量6kg以上で約25L、4～6kg→約24L、
 2～4kg→約22L、2kg以下→約18L。
 ドライコースでは約15Lです。
- 標準コースの洗濯量の目安
 洗剤量の目安表示が「0.8杯」で約6～9kg、「0.6杯」で約4～6kg、
 「0.5杯」で約2～4kg、「0.4杯」で約2kg以下です。

洗濯する / 洗濯～乾燥する

コース

標準/すすぎ1回/柔らか/室内干し/念入りコース


洗濯

洗濯～乾燥

標準コースの 洗濯 洗濯～乾燥 をするとき


準備

蛇口を開ける



1

洗濯物を入れて
ドアを閉める



●「洗濯のみ」で量が多いときは、別売の洗濯キャップを使う。
(「洗濯～乾燥」には使わない)
13,30,55 ページ

2



⇒ 標準 ⇒ 洗濯 ⇒ 乾燥 ⇒

「標準コース/洗濯～乾燥」に自動設定

洗濯のみの場合は「洗濯」だけが
点灯するように選ぶ



⇒ 洗濯 ⇒
乾燥

必要に応じて

● 予約運転するとき

32 ページ



「コース」を選ぶとき



工	標準
わが家流	すすぎ1回
柔らか	室内干し*
念入り	ドライ
毛布	槽洗浄

● 各コースの説明は **10 ページ**


※ 室内干しコースでは「洗濯のみ」は選べません。
乾燥時間は「20分」に設定されています。
厚物や綿が多いときなどは、乾燥 で「30分」を選ぶこともできます。

- すすぎ1回以外のコース(標準・柔らか・室内干し)のすすぎも1回になるように設定できます。 **34 ページ**
- 電源を入れたとき、「洗濯のみ」になるように設定できます。 **34 ページ**
- 電源を入れたとき、標準コース以外になるように設定できます。 **34 ページ**




「標準コース/洗濯～乾燥」の表示例

3 スタートする



4 洗剤を入れる (16, 17 ページ)



洗剤量目安表示 (約20秒間)



(運転内容表示後) 残り時間を表示

運転



衣類を取り出す

- 乾燥後「シワ防止」運転をおこないます。(2時間まで) 運転は終わっていますので、早めに取り出してください。



ドアを開ける

- 洗剤量表示を始めてから約25秒後給水開始。

洗剤を入れ終わる前に給水が始まったときは

- ① スタート一時停止 (給水停止)
- ② 洗剤を入れる
- ③ スタート一時停止 再スタート (給水再開)

- すすぎ1回コースには、必ずすすぎ1回推奨の洗剤(アタックNeo・ナノックス・ニュービーズNeoなど)を、お使いください。

- 「洗い」中に運転内容の途中変更ができます。(33ページ)

- 「洗濯～乾燥」終了後は乾燥フィルターを掃除してください。(39ページ)

洗濯する/洗濯乾燥する


乾燥する コース

標準/すすぎ1回/柔らか/念入りコース

乾燥

準備

蛇口を開ける



- 水冷除湿式乾燥のため蛇口は必ず開ける。
- 温水は使わない。
【乾燥効率が低下して乾燥時間が延びる、乾きにくいなどの原因】

1

乾燥したい物を入れて
ドアを閉める

電源を入れる



⇒ 標準 ⇐

- 衣類は十分に脱水してしわを伸ばしてから入れてください。

2

「コース」を選ぶ



各コースの説明は
10 ページ

- 予約運転するとき

予約

32 ページ

- 乾燥の仕上がり具合を調整したいとき

35 ページ

3

「乾燥」を選ぶ

必要に応じて乾燥時間を選ぶ



⇒ 乾燥 ⇐



- 乾燥量と乾燥時間の目安は
52 ページ

4

スタートする



残り分

3:00

残り時間を表示

運転

5

ロック解除



衣類を取り出す

- 乾燥後、「シワ防止」運転をおこないます。
(2時間まで)
運転は終わっていますので、早めに取り出してください。
- 終了後は乾燥フィルターを掃除してください。

39 ページ

個別に洗濯・乾燥する

脱水だけしたいときなど

例 すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れてドアを閉めて



●必要に応じて **コース** や **洗乾切換** を選ぶ。

●洗濯物の量が多い場合は、必ず、別売の洗濯キャップをご使用ください。
(「乾燥」に使えるのは毛布コースのみ)

13, 30, 55 ページ



運転したい行程のボタンを選ぶ

●選べる時間や回数などは

51, 52 ページ

●予約運転するとき

予約

32 ページ

こんなときに

- 脱水だけしたい → **脱水**
- 排水だけしたい → **脱水**
(「排水」のときは、ドラムが回りはじめたら電源を切る)
- 水洗いしたい → **洗い** **脱水**
- すすいで脱水したい → **すすぎ** **脱水**
(排水、脱水から始まる)
- 脱水して乾燥したい → **脱水** **乾燥**



●必要に応じて洗剤を入れる。

スピーディーに洗濯～乾燥する



毎日洗乾コース

洗濯～乾燥

ワイシャツやスポーツウエアなど日常の少量衣類をスピーディーに洗濯～乾燥します。

●化繊や化繊混紡2kgを、約70分で洗濯～乾燥。(素材により時間が延びる場合があります)

1

洗濯物を入れてドアを閉めて




● 予約運転するとき

予約


32 ページ

2



● 洗濯物の量が多い場合は「U05」を表示します。一度電源を切り、洗濯物の量を減らしてから運転し直してください。53 ページ

3



洗剤量目安表示(約20秒間)

● スタート後、「洗い」や「すすぎ」時間を延長できます。



残り時間が増える

※取消す場合はもう一度押す



4

洗剤を入れる 16,17 ページ



洗剤量と運転内容を表示後、残り時間を表示

● 乾燥後「シワ防止」運転をおこないます。(2時間まで) 運転は終わっていますので早めに取り出してください。



ドアを開ける

... 運転

衣類を取り出す




ご注意

● 衣類を取り出ささい、ドラム・衣類・ドアなどが高温になっていることがあります。やけどにご注意ください。


2kgの組み合わせ

例

- タオル(綿)×3枚
- 下着(綿)×2枚
- くつした(化繊混紡)×2足
- Tシャツ(化繊混紡)×2枚
- スポーツウェア上下(化繊)×2組



洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースや念入りコースをおすすめします。



- 衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織りかた、組み合わせにより、乾きかたに差が出る場合があります。

自動延長について

- 綿が多いと判定したときは、運転時間を延長します。(残り時間が点滅)

例



■ 運転時間の目安

衣類の量	判定結果	
	化繊が多い	綿が多い
2kg以下	約53～123分	約77～152分

- センサーで確かめながら運転するため、乾燥時間が長くなる場合があります。
- 「エコ運転をやめる」設定 (36ページ) をした場合は、「綿が多い」と判定した場合の運転時間になります。

自分だけのコースを登録する コース

わが家流コース 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

1

洗濯物を入れてドアを閉めて



● 予約運転するとき

予約

32 ページ

2



≡ わが家流 ≡

● 「洗濯のみ」や「乾燥のみ」の「わが家流」を登録するときは
洗乾切換 で選ぶ。

3



運転したい行程のボタンを選ぶ

● 選べる時間や回数などは 51,52 ページ

● 「洗濯～乾燥」では、
脱水が「自動」になります。

4



- 必要に応じて洗剤を入れる。
- スタートと同時に、選んだ内容を登録します。

● 登録内容を変更したいとき

① スタート前に変更したい行程ボタンを押す。



変更内容を登録します。

● 登録内容をすべて取り消したいとき
「各種設定の初期化」をおこなってください。 36 ページ

次回から「わが家流」を選んで「スタート」すれば運転できます

● 次回からのスタートのしかた



● 「洗濯のみ」や「乾燥のみ」の「わが家流」は




おしゃれ着などを洗う コース

ドライコース 洗濯 乾燥 (洗濯～乾燥はできません)

洗濯や乾燥ができるもの・できないもの



- 水につけてもこすったりしなければ洗えるもの



例 おしゃれ着やデリケートな衣類。

- ウール・カシミアなどのセーター、ブラウス
- スカート・スラックスなど




- 「洗濯も乾燥もできないもの (12 ページ)」に記載のもの
- (乾燥のみ) 熱に弱い素材、装飾品を使用したもの、
「タンブラー乾燥はおさげください」の表示があるもの

形を整えて陰干しする

例 セーター

- 市販の平干しネットに



例ブラウスなど
伸びにくいもの

- ハンガーに



例 毛足が長いもの

- 振りながら、
形を整えて干す

アイロンがけ

例



- 衣類の絵表示にしたがう。
てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズなどの付いたものには、
当て布を。

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。

- 縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、ある程度は伸ばせます。



広めのアイロン台

マチ針で固定

洗ったあとは

自分だけのコースを登録する／おしゃれ着などを洗う


おしゃれ着などを洗う コース (つづき)

洗濯のしかた 洗濯


準備

① 洗濯できる衣類を確かめる (27 ページ)

② 蛇口を開ける




洗濯できる量は
1.5kgまでです。



1

① そでが重ならないように、
ドラムの底に入る程度に
できるだけ大きめにたたむ

② 洗濯物を重ねてのせる



ドアを閉めて

2




⇒ ドライ ⇒

● 「予約」は使えません。

3



● 洗濯量の計量はありません。



液体中性洗剤を入れる

● 「洗剤量目安表示」は出ません。
下表をご覧ください。

4

液体中性洗剤	柔軟剤			
(容器に記載の使用量が水30Lに対して)				
40mLのもの (アクロン・ エマールなど)	7mLのもの (ふんわりソフラン・ ハミング(濃縮)など)	10mLのもの (ハミングフレア など)	20mLのもの (ソフランS など)	4mLのもの (ハミングNeo など)
33mL	9mL	12mL	25mL	5mL

... 運転



衣類を取り出す

● 干しかたは (27 ページ)

● 終了後はすぐに衣類を取り
出してください。
放置しておくとしわになる
おそれがあります。

ご注意


● 水温は30℃以下でお使いください。
【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

乾燥のしかた

乾燥

準備


- ① 乾燥できる衣類を確かめる (27 ページ)
- ② 蛇口を開ける



乾燥できる量は0.5kgまでです。


例

- セーターや水着なら1枚
- めいぐるみなら1個
- スニーカーなら1足



1


- ① きれいに洗ったものを十分に水を切る
- ② ドラムに入れる



セーターなどはそでが重ならないように、ドラムの底に入る程度にできるだけ大きめにたたむ。

2

ドアを開けて



⇒ ドライ ⇐

- 「予約」は使えません。

3



⇒ 乾燥 ⇐

4

乾燥時間を選ぶ



- 乾燥時間の目安

例 2時間

- セーター
- めいぐるみ
- スニーカーなど

- 選べる乾燥時間は

(52 ページ)

5



- 乾燥量の計量はありません。

運転



衣類を取り出す

- 乾き残りがあるときは反対にたたみ直したり、上下逆にして、追加乾燥してください。

おしゃれ着などを洗う

毛布やカーペットカバーなど大物に


毛布コース **洗濯** **洗濯～乾燥** **乾燥**

手洗い または 表示のあるもの


洗濯・乾燥できるもの

	毛 布		掛けふとん		カーペットカバー	
	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯	洗 濯～乾 燥 乾 燥	洗 濯	
素 材	アクリルなど合成繊維 または綿100%	アクリルなど 合成繊維100%	ポリエステル100% または羽毛	ポリエステル100%	カーペットや水を通さ	
サイズ	シングル 140cm×200cm以下 ダブル 180cm×230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	ダブル 180cm×230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	タフト織り 2.5畳以下 マイヤー織り 3畳以下	
重 さ	約4.7kg以下	約4kg以下	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1.1kg以下		


① 長手方向に4～6つ
折りにする。



② ドラム内で前後のびょうぶ折りに
しながら入れる。
途中で6つ折りが崩れないよう注意。



③ ドラム内で洗濯物を90°回転
させて、左右のびょうぶ折りに
にする。



お願い

- はみ出しているときは、奥まで手を入れ均一にならしてから90°回転させる。



- ドラム内でしわになっていたり、前後のびょうぶ折り・巻き込み・ねじれ・丸めるなどのまま入れない。

【片寄って脱水時に振動が大きくなったり「E04」エラーの原因】

最後の折り目が半端な場合は巻きこむ。



洗濯キャップ(別売)

取り付けかた


- ① 洗濯物を入れてから、上→下の順に入れる。
(裏表の区別はありません)
- ② 洗濯キャップが均一に入っているか(片寄り、ねじれなどがないか)、また洗濯キャップを手で回してスムーズに動くかを確認。
(運転中はドラムといっしょに回転)
【異音が生じたり、洗濯物が傷む原因】

正しく
取り付ける



はずしかた

上部を引き出してから、
全体をゆっくり出す。




コース

(その他の取扱い表示にもしたがう)


	マット類 キッチンマット・バスマットなど
洗濯～乾燥 乾燥	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥
ないもの(裏にゴムなどが付いているもの)は不可	
2畳以下	2kg以下

④ 別売の洗濯キャップを取り付ける。



洗濯キャップ(別売)
(中心が投入口の中央に
なるようにセット)


例 内部で片寄り 巻き込み



お願い

- 「乾燥」で使えるのは毛布コースのみです。
【他のコースでは、洗濯キャップの熱変形や乾燥ムラの原因】
- 通常のお洗濯でも洗濯物の量が多く、ドラムいっぱいになるときは、洗濯キャップを使います。
【本体や洗濯物を傷める原因】

洗濯物のサイズ・大きさ・重さ
を確認し、別売の洗濯キャップを
必ずお使いください。(55ページ
(毛布洗いネットは絶対使わない))



1

洗濯物を入れて洗濯キャップ
を取り付け、ドアを閉めて



- しみなどの部分汚れは
ドラムに入れる前に処
理する。

2

コース ⇒ 毛 布 ⇐

- 「洗濯～乾燥」「乾燥」は
洗乾切換 で選ぶ

3


洗濯 洗濯～乾燥



- 洗濯量を計量し、
洗剤量を表示。
(20秒間)

(洗剤量目安表示にしたがい)

液体洗剤を入れる (16,17ページ)



必ず閉める

運転

乾燥



- 乾燥量を計量し、
7分後に乾燥時
間の目安を表示。

3

洗濯物を取り出す

ピーッ
ピーッ

- 乾燥後は ロック解除 ▶ ドアを開ける



- 「予約」が使えます。
- 乾き残りは反対にたたみ直し、
「1～2時間」を選んで追加乾燥
してください。

(点滅)自動
30 3
20 ⇒ 2 ⇐
10 1.5
(分) (時間)

毛布やカーペットカバーなど大物に

予約運転

予約

運転終了までの時間を予約

ドライ・槽洗浄 以外のコースに使えます。

1

洗濯物を入れてドアを閉め



- 必要に応じてコースなどを選ぶ。

2

運転終了までの時間を選ぶ



- 2～24時間後まで、1時間刻みで選べます。

- 前回予約した時間を表示します。(最初の予約は「2時間後」を表示)
- 予約時間は、所要時間より **50,52ページ** 長めに設定します。
時間が短いとすぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

3



必要に応じて、洗剂量目安表示に合わせて洗剤を入れる

- 粉石けんや液体石けんは、予約運転に使わないでください。

予約完了



- 給・排水条件、衣類の片寄りなどにより、実際の予約時間を前後することがあります。

洗剂量表示から約2分後で、予約運転待機状態の表示に変わる。

予約内容を確認めたいとき



予約

を押す

「予約時間」「洗剂量」「洗い時間」の順に表示し、待機状態に戻ります。

予約後、変更や取消ししたいとき



電源を入れ直して、初めからやり直す

便利な機能

運転内容を変更する

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間を変更できます。

変更できるコース

標準・わが家流・すすぎ1回・柔らか・室内干し・念入り・毛布

洗いに

1



「一時停止」する



変更したい行程のボタンを選ぶ

例

洗い時間を25分に変更

残り分	シワ防止	注水	自動	(点滅)自動
15		3	5	30 3
		2	3	20 2
予約	洗剤・杯	...	1 (回)	1 (分) 10 1.5 (時間)

予約 洗いすすぎ脱水乾燥

残り分	シワ防止	注水	自動	(点滅)自動
25		3	5	30 3
		2	3	20 2
予約	洗剤・杯	...	1 (回)	1 (分) 10 1.5 (時間)

予約 洗いすすぎ脱水乾燥

洗濯物を追加するときは

- 「ロック解除」でドアを開けて入れる。
水や泡のこぼれにご注意ください。
- 洗濯物は押し込まない。
【水面が上がってあふれる原因】
- ドアに付いた水や泡は拭き取る。
【床に流れる原因】

●変更できる内容は (51 ページ)

3






再スタートする



- 洗い中でも終わり近くなると、変更できません。
- 運転が始まると、コースの変更や乾燥時間の追加・取消しができません。

便利な機能 (つづき)

電源「入」時の設定を変更する〈洗濯～乾燥 / 洗濯〉

初期状態は「(標準コース)洗濯～乾燥」に設定されています。「洗濯のみ」をよくお使いの場合、記憶できます。

1  「洗濯」のみ点灯するように選ぶ  




2   もう一度3秒以上押す
●次に電源を入れると「洗濯」のみ点灯します。



●「洗濯～乾燥」に戻すときは、「洗濯」と「乾燥」両方が点灯するように選んで、同じ操作をおこなってください。

電源「入」時の設定を変更する〈コースの変更〉



初期状態は「標準」コースに設定されています。よくお使いのコースに変更できます。

変更できるコース 標準・わが家流・すすぎ1回・柔らか・室内干し・念入り・毎日洗乾

1 **例** 「すすぎ1回」コースに設定する  「すすぎ1回」を選ぶ  

2   もう一度3秒以上押す
●次に電源を入れると「すすぎ1回」が点灯します。





●「標準」コースに戻すときは「標準」を選んで、同じ操作をおこなってください。

●毎日洗乾コースを設定する場合は、手順1,2ともに  の代わりに  を押してください。

自動運転のすすぎを1回にする

「すすぎ1回」以外のコースでも、すすぎ回数を1回(ためすすぎ)に設定したいときに。

反映されるコース 標準・柔らか・室内干し

設定・解除のしかた **電源「切」の状態**
 を押しながら   すすぎ1回に設定
 設定を解除




●設定後は上記のコースを選ぶと、選んだコースが点灯し、「すすぎ1回」が点滅します。

例 

乾燥仕上がり具合を調整する

仕上がり具合	こんなときに
標準	通常の乾燥(変更なし)
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(乾燥時間が長くなる)
ひかえめ	しわを抑えたいとき(乾燥時間が少し短い)

変更できるコース 標準・わが家流・すすぎ1回・柔らか・念入り





●「ひかえめ」では湿り気が残ったり、乾きむらができることがあります。

脱水の立ち上がりを調整する

調整具合	こんなときに
標準	通常の脱水(変更なし)
スムーズ	脱水時の立ち上がりをスムーズにする
低振動	脱水時の振動を抑えたいとき

変更できるコース 標準・わが家流・すすぎ1回・柔らか・室内干し・念入り



「スムーズ」の設定はこんなときに

- 吸水すると重くなる衣類を、単品で脱水するとき。
- 「E04」が出たとき。(54ページ)

- 「スムーズ」では振動が大きくなる場合があります。
- 「低振動」では脱水時間が長くなったり、脱水ができないことがあります。その場合は、洗濯物をほぐして入れ直し、再度脱水してください。


便利な機能 (つづき)

終了音を消す

運転終了音と「シワ防止」運転中のお知らせ音を消せます。

設定・解除のしかた

スタート後に



を押しながら

洗・乾切換



終了音は鳴らない



終了音が鳴る

チャイルドロック設定をする

電源が切れているとき、小さなお子様がドラム内に閉じ込められるのを防ぎます。
電源スイッチ以外の操作ができなくなります。

設定・解除のしかた

ドアを閉めて



を押しながら



チャイルド
ロック設定



チャイルド
ロック解除

「シワ防止」運転をやめる

設定・解除のしかた

電源「切」の状態



を押しながら



シワ防止



「シワ防止」
運転しない※

⇒シワ防止⇐




「シワ防止」
運転する

※衣類やドラムを冷やすために、
1時間断続的に送風運転します。

「エコ」運転をやめる

設定・解除のしかた

電源「切」の状態



を押しながら



エコ



「エコ」運転
しない

⇒エコ⇐



「エコ」運転
する

各種設定を初期化する (すべての設定を工場出荷状態に戻す)

初期化のしかた

電源「切」の状態



を押しながら



と鳴ったあとに電源が切れる。

ドラムの汚れやにおいが気になったら

槽洗浄コース

洗浄

洗浄～乾燥

乾燥

ドラムをお手入れしたり清潔に保つために。
洗浄(洗濯) …… ドラム回転とつけ置き主体の洗浄をおこなう。
乾燥 …… 通常の衣類乾燥より高温で乾燥。(乾燥時間：約60分)

洗浄時間の選びかた

こんなとき	用意するもの	洗い(洗浄)時間	所要時間※
洗剤の溶け残りが付着しているときなど、ドラム内を軽く水洗いしたいときに	何も入れない	(洗いなし)	約10分
汚れ・におい・かびがひどいときや気になるときに	別売品洗濯槽クリーナー(塩素系) (55ページ) 約半量	8H	約8時間半
汚れやかびの防止に (1か月に1回程度)	市販の洗濯槽クリーナー (使用量などは表示に従う)	2H	約2時間半

※「洗い(洗浄)」～「すすぎ」～「脱水」までの時間

準備

運転中、換気を十分におこなう
洗濯槽クリーナーを用意する(「洗いなし」のときは不要)

●洗濯槽クリーナー以外は、使わないでください。
槽洗浄専用コースのため、衣類用洗剤や台所用漂白剤などを使うと、泡立った洗剤があふれて水漏れすることがあります。

1

入

▶

コース

➡ 槽洗浄 ⬅

洗浄時間の変更は

洗い

 で選ぶ

「洗浄(洗濯)～乾燥」「乾燥」は

洗乾切換

 で選ぶ

2

洗浄

洗浄～乾燥

洗濯槽クリーナーを直接ドラムに流し込む

●「洗いなし」のときは何も入れない。



2

乾燥

スタート
一時停止

3

スタート
一時停止

… 運転 …

運転終了

ピーッ
ピーッ

●「予約」は使えません。

●乾燥時はドアやドラム内が熱くなります。
ご注意ください。

便利な機能

ドラムの汚れやにおいが気になったら

お手入れする



警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

本体・フィルター類など

1~2週間
ごとに

糸くずフィルター


- 「UF」が出たときも掃除する。(53ページ)
- 凍結予防などの場合も、ここから水を抜きます。

準備


- ① 蛇口を閉め、ドアを確実に閉める。
- ② 洗面器などの水受けを用意する。
- ③ 多量の残水が出ることもあるため、個別運転「排水だけしたい」(23ページ)を参考に必ず排水をおこなう。

はずしかた

- ① カバーを開き、つまみを少しずつゆるめながら水を出す。



- ② 水が出なくなったら、糸くずフィルターを引き出して、糸くずや異物を取り除く。



パッキン部やねじ部の
糸くずも取り除く。


- 本体側にも糸くずや異物があれば取り除く。

【異物が残ると水漏れの原因】

取り付けかた


- ① 糸くずフィルターを差し込む。

「ウエ」を上にして奥に当たる
まで確実に差し込む



- ② つまみを回し、最後まで確実に締め付ける。

【締め付けが悪いと、水漏れの原因】



▶と◀を合わせる


- ③ カバーを元通り閉める。

- 閉まらない場合は、糸くずフィルターを正しく締め付け直してからカバーを閉める。
- カバーを無理に閉めない。【破損の原因】

ご注意

- 「E03」表示が出ているときは、糸くずフィルターが詰まっているおそれがあります。糸くずフィルターをお手入れしてください。そのさい、多量の残水が出ることがありますので、必ず洗面器などを用意してください。
- 糸くずフィルターは必ず正しく取り付けてください。糸くずフィルターが入っていなかったり、緩んだまま使用すると「E31」表示が出て運転できません。

- はずした部品は必ず取り付けてください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは
お買いあげの販売店でお求めください。




乾燥の たびに


乾燥フィルター

- 「U04」が出たときも掃除する。(53ページ)

- ① 引き上げて取り出す。
- ② フィルター部を開いてほこりを取り除く。
 - 汚れが取れにくいときは、外側からシャワーで流す。
 - こびりついた汚れは台所用中性洗剤とスポンジで洗う。
 - 洗った後は乾いた布で拭き取る。
- ③ 元通りセットする。
 - 正しく取り付けていないと「E29」でお知らせします。(54ページ)



- 時間を選んで乾燥したときや、「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ」(35ページ)を選んだとき、また気温が低いときは乾燥終了後、乾燥フィルターやその周辺が濡れていることがあります。乾いた布で拭き取ってください。



汚れが気 になったら

ドラム(ステンレス槽)

- 洗濯終了後は衣類をすぐに取り出し、よく絞った柔らかい布で拭く。
- さびに気付いたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 汚れやにおい、カビが気になるときは、槽洗浄コースをご利用ください。

(37ページ)

お手入れする



警告



本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

本体・フィルター類など（つづき）

使う
たびに

洗剤ケース はずして水洗いし、水分を拭き取る

- 洗剤ケースをはずしたときは、本体側に残った洗剤なども拭き取る。
- 乾燥終了後、とっての内側に水滴が付着しているときは、乾いた布などで拭き取る。
- お手入れしないまま、使用を続けない。【かび・におい・汚れ・水漏れの原因】


はずしかた

- 止まるまで引き出し、先端を持ち上げてはずす。

取り付けかた


- 先端を軽くはめ、まっすぐに押し込む。

洗剤ケース



とって

カバー(青色)もはずして洗う。
● お手入れ後は奥まで押し込んで確実に取り付ける。



ほこり・糸くず・
汚れが付いたら

本体・ドアパッキン・ドア

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

- ドアパッキンの表・裏、また溝の内側に付いた糸くずやごみは、必ず取り除く。

【次の運転中に衣類に付着したり水漏れする原因】


- 揮発性溶剤・クレンザー・化学ぞうきんなどは使わない。
- ドアに液体洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いた場合は、すぐに水を含ませた布で拭き取る。

【放置すると変色したり傷んだりする原因】


- 汚れが気になる場合は、住居用アルカリ性洗剤を薄めてご使用ください。

洗剤使用時は、仕上げに水拭きしてください。


- ドアパッキンにぬめりがあるときは、酸素系漂白剤をしみ込ませた布で拭き取り、最後に水拭きする。(軟らかいので、傷が付かないようにご注意ください)



ドアパッキンを
めくってごみ
を取り除く



- はずした部品は必ず取り付けてください。
【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは
お買いあげの販売店でお求めください。



水の出が
悪くなっ
たら

給水ホース接続口

給水ホースのはずしかた

- ① 蛇口を閉じて電源を入れる。
- ② 槽洗浄を約15秒運転する。
- ③ 電源を切り、
給水ホースをはずす。



歯ブラシなどで、
ごみを取り除く。
ごみをフィルター
の内側へ入れない。



お願い

- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売の給水弁用フィルターをお買い求めください。
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込みます。【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

凍結を
防ぐために

- ① 蛇口を閉めて、給水ホースをはずし、
ホース内の水を抜く。


(給水ホースのはずしかたは、
上記「給水ホース接続口」を参照)

- ② 槽内の水を抜く。

(「糸くずフィルター」のお手入れの要領で
38ページ)

凍結したときは


- 水栓と接続部は、
蒸しタオルで包む。



- 約40℃のお湯を入れ
10分程度放置する。



- 給水ホースは
約40℃のお湯につける。





排水口

設置前や
「E03」表示を
したとき

排水口をはずして掃除する。

【糸くずがたまると、
においや水漏れの原因】

排水口からホースをはずす
ときはそうきんなどをあて
てください。ホースから
残水が出る場合があります。



お手
入れ
する

保証とアフターサービス よくお読みください

修理を依頼されるときは **出張修理**

- 1 「こんなときは？」（44～49 ページ）や「エラー表示・お知らせ表示」（53～54 ページ）などをお調べください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名：ドラム式電気洗濯乾燥機
- ・形名：（本書の表紙に記載の形名）
- ・お買いあげ日（年月日） ・故障の状態（具体的に）
- ・ご住所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。
保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水運転中、ドアのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。**
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】



0120 - 02 - 4649

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
	●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		●奈良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
関東	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	中国	●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	●さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	九州	●福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井田2-12-1
	●多摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10		●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4		●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
	●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215		

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。



こんなとき

お調べください

参照
ページ

タオルなどが
ゴワゴワする

- ドラム式の「たたき洗い」はタオルがパイル倒れを起こし、吊り干し後ゴワゴワになることがあります。ふんわり仕上げたいときは、乾燥までの運転がおすすめです。また、以下の方法もお試ください。
 - ・柔軟剤を使う。
 - ・「柔らかコース」で洗濯する。
 - ・干す前に衣類のほぐしを兼ねて10分程度乾燥運転するか、天日干し後、気になる衣類を10分程度乾燥します。

—
10, 20
—

衣類が変色する
(黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

- 変色はさまざまな要因で起こります。

現 象	変色の要因	対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
シミができた	<ul style="list-style-type: none"> ●一部の柔軟剤では水に溶けにくく、高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものがあります。 ●柔軟剤を入れすぎていませんか。正しく量ってください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●柔軟剤の量を正しく量る。 ●柔軟剤の種類を変える。 ●濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える。 	<ul style="list-style-type: none"> ●固形石けんや中性洗剤などで、すぐにもみ洗います。
黒ずんだ黄ばんだ	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤には衣類から溶け出した汚れを衣類に付着させない(再付着防止)作用がありますが汚れた洗剤液で衣類が汚染されることがあります。特にドラム式は使用水量が少ないため洗剤液に対する汚れ濃度が高く液体洗剤や粉せっけん、液体せっけんを使用すると目立ちやすくなります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の量を正しく量る。 ●洗剤を粉末合成洗剤に変える。 ●洗い時間・すすぎ回数を増やす。 	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤をよく溶かした高濃度の洗剤液に一晩つけておいてから洗濯する。 ●落ちない場合、白物は塩素系漂白剤で漂白する。色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。
水道管のサビがついた	<ul style="list-style-type: none"> ●水道管のサビで衣類が変色する場合があります。(白いタオルなどに水道水を通すと確認できます) 	—	<ul style="list-style-type: none"> ●白物は、還元系漂白剤で漂白する。
変色した	<ul style="list-style-type: none"> ●新しい色柄物など、色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●色落ちしやすいものは分けて洗う。 	<ul style="list-style-type: none"> ●白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(落ちない場合もあります)

乾燥のしわが気になる

生地素材や織りかたなどにより、しわの程度に差が出ます。

- しわが気になる場合は
 - ・衣類の量を少なめにする。
 - ・脱水後にいったん衣類をほぐし直す。
 - ・「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ」で運転後吊り干しまたはアイロンかけをする。

—
—
35

例 しわになりにくい衣類

- ・タオル、ブリーフ、アンダーシャツなど



しわになりにやすい衣類

- ・パジャマ、シーツ、ワイシャツなど



こんなとき		お調べください	参照 ページ
衣類の仕上がり	乾きが悪い 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の量が多すぎるときや少ないとき、また、からんでいたり、厚手の衣類が混ざっているとき、脱水が不十分なとき、途中で電源を切ったり、停電した場合にも湿り気が残ることがあります。 ●蛇口が開いていないときも乾燥できずに終わります。 (水冷除湿式です。蛇口は必ず開いてください。蛇口を開かずに運転しても、お知らせしませんのでご注意ください) ●乾燥フィルターに糸くずがたまっていますか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 ●通常の乾燥状態が気になる場合は、乾燥具合を調節できます。 ●湿り気が残っている場合は、乾燥時間を設定して再乾燥してください。 	— — 39 据付説明書 35 22,52
	衣類が縮む	<p>洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。 ●乾燥前に取扱い表示や素材をお確かめください。 	
<div>例</div> <p>縮みやすい衣類 ● 綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下やガーゼ、ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類など。</p> <p>縮みにくい衣類 ● ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のカッターシャツなど。</p>			
におい	においがする	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥機能の使いはじめに、ゴムのにおいがすることがあります。「乾燥試運転」をすると、においが軽減されます。乾燥機能のご使用とともに、軽減されます。 ●排水口にたまった汚れのにおいが逆流することがあります。排水口は定期的にお掃除してください。 ●ドラム内に溶け残った洗剤に雑菌が発生して、ドラム内がにおうことがあります。別売品の洗濯槽クリーナー(塩素系)で槽洗浄コース(洗い：8時間)をおこなってください。 	7 41 37,55
	洗剤が洗剤ケースに残る	<ul style="list-style-type: none"> ●水圧の低い地域では洗剤が残ることがあります。洗剤量表示後「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてください。 ●洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。 	— 18
洗剤	水が洗剤ケースに残る (柔軟剤側)	●サイフォン構造のため、運転終了後水が残ることがありますが、異常ではありません。	—
	給水が終わるまでに洗剤を入れられなかった 洗剤を入れ忘れた	<ul style="list-style-type: none"> ●給水までに間に合わないときなどは「スタート」ボタンで給水を一時停止してください。(もう一度押すと運転を再開) ●「ロック解除」ボタンで一時停止して、洗剤を直接ドラムに入れてください。 (給水が停止。運転中にドアを開けるさい、ドアのガラス面の水が流れることがありますので、ご注意ください) 	21 —

こんなときは？ (つづき)

こんなとき	お調べください	参照 ページ
電源が切れない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を切ってから約2秒間は電源「入」を受け付けません。電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作してください。 ● ランプ点灯中に電源「入」を繰り返すと、「U07」で知らせます。約6秒放置すると表示が消えて電源を入れることができます。 	— 53
洗濯物の計量をしない 洗濯物の量にかかわらず 洗剤量がいつも最大量 になる	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水事情が悪く、ドラム内に水が多く残る場合におこります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排水ホースを排水口に接続していますか。 ・ 排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。(ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を) ・ 排水口が詰まっていますか。 	— 据付説明書 据付説明書 41
洗濯中に給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 	—
(洗いやすすぎ中) 水が見えない	<ul style="list-style-type: none"> ● 少量の水で衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が、ドラム式の特長です。水が少なくても、しっかり洗濯できます。 	—
泡が多量に発生する	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多量に発生すると、汚れ落ちやすすぎが悪くなり、運転時間が長くなったり、途中で止まることがあります。泡立ちの少ない洗剤を、正しく量ってご使用ください。 	—
洗い中に排水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 多量の泡を検知すると汚れ落ち低下を防ぐため、泡を消す目的で排水します。排水後も洗いは続きますが異常ではありません。 	—
脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 大きさ・材質などの条件で異なりますが、水を含んだ状態で1.5kg以上になるような厚手で吸水性の高い物を1枚だけ洗濯する場合、脱水できずに止まる場合があります(「E04」表示)。手で軽く絞ってから脱水し直してください。また脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整できます。 	35,54
糸くずフィルターに 泡が残っている	<ul style="list-style-type: none"> ● すすぎの後、ドラム内に残った泡を排水する場合があります。その際、フィルターに泡が付くことがあります。異常ではありません。 	—
乾燥するのにどうして 蛇口を開けておくの？	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機は水冷除湿式です。蛇口が開いていないと、衣類が乾かなかったり、ドラム内が異常に高温になることがあります。 	—
洗濯や乾燥の時間が 長くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥のとき、室温が5℃以下または30℃以上のときや、水温が30℃以上になると乾燥時間が長くなります。また乾燥フィルターの詰まり、衣類の量・種類などによっても大幅に延びることがあります。 	— 39
乾燥が終わらない 乾燥後、衣類を取り出す 時期がわかりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥運転が終わると「シワ防止」運転を(最長2時間まで)おこないます。残り時間が「0 (分)」を表示しているときは、乾燥が終わっているの「ロック解除」して、早めに取り出してください。(「シワ防止」運転をやめる」に設定を変更できます) 	15
『シワ防止』運転をやめる』 に設定したのに、送風して 回転する	<ul style="list-style-type: none"> ● 『シワ防止』運転をやめる』に設定していても衣類や、ドラム内を冷やすため、乾燥終了後1時間は送風や回転をおこないます。(「シワ防止」表示消灯、「ドアロック」表示点灯)「ロック解除」して早めに取り出してください。 	36

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき		お調べください	参照 ページ
残り時間表示	残り時間が 増えたり減ったり することがある	<ul style="list-style-type: none"> ● 残り時間は運転の目安時間を表示しています。運転状況にしたがって補正しながら表示するので、衣類の種類や質、片寄りなどにより、途中で増減することがあります。とくに乾燥中は乾燥状態によって急に増減することがあります。 ● 脱水中、一時停止したあと再スタートすると、脱水行程の初めに戻るため、時間が増えます。 ● 乾燥を繰り返すと2回目以降の時間が長めに出ることがあります。 	— — —
	(洗濯～乾燥の場合) 少量なのに表示時間が長い	● 衣類の種類や片寄りによって長めに表示することがありますが、実際の運転終了はセンサーで検知するので、適切な時間で終了します。	—
	(乾燥中) 残り時間が点滅したまま 減らない	● 乾燥の終了をセンサーで確かめています。 検知結果によっては、「20 (分)」「10 (分)」を表示してから、1～2時間運転を続けることがあります。	—
	(毎日洗乾コース) 残り時間が点滅している	● 「綿が多い」と判定した場合は、残り時間が点滅します。	25
音や振動	ドラムを動かすと水の音が する (「シャワシャワ」音)	● 脱水時のバランスをとるための部品に封入されている、液の音です。	—
	(乾燥中) 「ポコポコ」と音がする	● 排水ホース内の水と空気が動き、音がすることがあります。 異常ではありません。	—
	乾燥なのに 水の流れる音がする	● 乾燥時に衣類から出る高温の湿気を水冷除湿するための水道音です。	—
	異常な音がする 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ● 輸送用固定ねじをはずしましたか。 ● 本体に傾きやがたつきがありませんか。 ● ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 脱水時の立ち上がりを「低振動」に調整してください。 	据付説明書 据付説明書 — 35
	脱水中に送風音がする	● 効率良く脱水するために送風しています。 異常ではありません。	—

こんなときは？ (つづき)

こんなとき	お調べください	参照ページ
運転中のドアの開けかたは？	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中は安全のため、自動的にドアをロックします。開けたいときは「ロック解除」ボタンを押します。(洗濯中に開けると、ドアのガラス面に付いた水や泡が床に流れることがあるので、タオルなどで拭いてください) ● ドアロック中に「ドア開ボタン」を押すと「E02」表示をすることがあります。 	— 54
「ドアロック」表示が消えているのにドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中の停電や電源プラグを抜くと、安全のためロックします。電源「入」を押すとロックが解除されます。 ● チャイルドロックを設定中はドアが開けられません。(電源を入れると「L」表示) チャイルドロックを解除してから開けてください。 	— 36
ロック解除してもすぐにドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム内が高温の場合は、安全のため送風運転で温度を下げてからロック解除するので、多少の時間がかかります。 	—

ドラム内が高温の場合の動き

運転中は

「ロック解除」ボタンを押すと送風運転が始まります。

(送風運転時間「20分」を表示)

ドラム内の温度が下がると(通常運転では約10～20分後)、「冷却中」「ドアロック」表示が消灯し、ドアが開けられます。



- 一時停止後にロック解除をおこなった場合、ドアを開けたときに送風していることがありますが異常ではありません。
- 送風後も、ドラム内の温度が下がりきらない場合は、「一時停止」の状態が止まります。再度「ロック解除」ボタンを押すと、再び送風運転が始まり温度が下がるとドアが開けられます。

運転中、プラグを抜いたり、停電したときは

電源「入」を押し「ロック解除」ボタンを押すと、送風運転が始まります。

ドラム内の温度が下がると「冷却中」「ドアロック」表示が消灯し、ドアが開けられます。

- 乾燥運転後、続けて短時間の乾燥運転をおこなった場合、ドアがロックしたまま電源が切れることがあります。電源「入」を押し「ロック解除」を押すと、送風運転後ドアが開けられます。

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき

お調べください

参照
ページ

動かない
(ランプが点灯しない)

- 電源プラグをきちんと差し込んでいますか。
- 停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。

—
—

ドアを開けたときに
送風している

- ドラム内が高温のときに「一時停止」後ロック解除した場合、
ドアが開いていても送風することがあります。

—

水が漏れる

- 給水ホースは、正しく取り付けられていますか。
- 糸くずフィルターお手入れ後、つまみをしっかり締め付けましたか。
- 洗剤ケースの受け側(本体側)に洗剤が溜っていませんか。
- 泡立ちの多い洗剤を使っていませんか。(泡が大量に発生して、
あふれた泡で床を濡らすことがあります。2～3割減らして
ご使用ください)

据付説明書
38

40
—

蛍光灯が一瞬暗くなること
がある
ブレーカーが落ちる

- ご家庭のコンセント回路によっては、モーターの動き始めや、
ヒーターが入るときに一瞬電圧が低下したりブレーカーが落ち
ることがあります。
(15A以上の専用コンセント回路をご使用ください)

—

ラジオ・テレビに雑音が入っ
たり映像が乱れることがある

- ラジオ・テレビからできるだけ離してください。(約3m以上)

—

ドラム内のプラスチック部
に色が付いた

- 新しいジーンズなど、色落ちしやすいものから色移りした
ためです。

—

乾燥フィルターや周囲が
濡れている

- 運転中(特に気温が低いとき)の湿気で濡れていることがありま
すが、異常ではありません。放置しておくと、においやかびの
原因になります。乾かしてからご使用ください。

—

そ
の
他

こ
ん
な
と
き
は
？

コースの詳細

洗濯のみ / 洗濯～乾燥

自動運転の内容

コース		容量の上限	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	所要時間の目安 ^{※2}
標準 (わが家流)	洗濯	9kg	14～17分	ため2回	5分		約39～53分
	洗濯～乾燥	6kg	14～17分		自動 ^{※1}	約40～240分	約100～300分
すすぎ1回	洗濯	9kg	14～17分	ため1回	5分		約32～39分
	洗濯～乾燥	6kg	14～17分		自動 ^{※1}	約40～240分	約100～300分
柔らか	洗濯	9kg	14～17分	ため2回	12分		約42～57分
	洗濯～乾燥	6kg	14～17分		自動 ^{※1}	約40～240分	約100～300分
室内干し	洗濯～乾燥	6kg	14～17分	ため2回	自動 ^{※1}	約20分	約63～77分
念入り	洗濯	9kg	15～19分	ため2回	5分		約41～54分
	洗濯～乾燥	6kg	15～18分		自動 ^{※1}	約40～240分	約100～300分
ドライ	洗濯	1.5kg	11分	ため3回	ソフト1分		約35分
毛布	洗濯	(毛布は)4.7kg	11～12分	ため3回	7分		約58～59分
	洗濯～乾燥	(毛布は)4kg			自動 ^{※1}	約60～210分	約140～290分
槽洗浄	洗濯(洗浄)	—	8時間	注水2回	3分	60分	約8時間半
	洗濯(洗浄)～乾燥						約9時間半
毎日洗乾	洗濯～乾燥	2kg	6分	注水1回	自動 ^{※1}	約50分	約70分

※1 「洗濯～乾燥」の脱水「自動」は、効率良く乾燥するため布をほぐす運転をおこなうので、「洗濯のみ」より時間が長くなる場合があります。

※2 所要時間は、給水時間(約10L/分)・排水時間・バランス制御・標準的な乾燥時間・送風時間などを含んだ目安です。衣類の種類や量・組み合わせ・室温・水圧・水温・排水状態・センサー検知・布の片寄り具合などにより実際の所要時間が変わります。

- 「洗濯～乾燥」および「乾燥」の所要時間の目安は室温20℃、水温20℃で運転の場合です。
室温が5℃以下または、30℃以上のときや水温が30℃以上になると、所要時間の目安を超えて長くなります。
また、乾燥フィルター・糸くずフィルターの詰まり、排水状態、衣類の量・種類などによってもさらに大幅に延びることがあります。

選べる時間(回数)

コース	洗い	すすぎ※3	脱水	乾燥
標準 わが家流 (柔らか 念入り)	「-」(自動)→5分→6分→7分→ 8分→10分→12分→15分→ 20分→25分→30分→ 消灯(なし)→「-」(自動)→...	ため1回→注水1回→ ため2回→注水2回→ ため3回→注水3回→ 注水4回→消灯(なし)→ ため1回→...	<div>洗濯</div> 1分→3分→5分→9分 →消灯(なし)→... <div>洗濯～乾燥</div> <変更・取消不可>(自動)	自動→10分→20分→30分 →40分→60分→1.5時間→ 2時間→3時間→消灯(なし)→ 自動→...
すすぎ1回		ため1回→注水1回→ 消灯(なし)→ため1回 →...		
室内干し		【「標準」と同じ】		20分↔→30分 <取消不可>
ドライ※4	11分↔→消灯(なし)	ため3回↔→消灯(なし)	ソフト1分↔→消灯(なし)	
毛布	「-」(自動)→6分→7分→8分→ 10分→12分→15分→20分→ 25分→30分→消灯(なし) →「-」(自動)→...	【「標準」と同じ】		
槽洗浄	8H→2H→消灯(なし)→8H →...	<変更不可> (注水2回または1回)	<変更不可>(3分)	<変更不可>(60分)
毎日洗乾	2分延長可<取消不可>	1分延長可<取消不可>	<変更・取消不可>(自動)	<変更・取消不可>(自動)

※3 注水すすぎの場合は、柔軟剤の効果が減少します。

※4 洗濯～乾燥の連続運転はできません。

すすぎの種類

ためすすぎ

一定量まで給水後、すすぐ。



注水すすぎ

一定量まで給水後、注水しながら
すすぐ。



コースの詳細 (つづき)

乾燥のみ

コース	乾燥量	自動運転	選べる時間
標準 (柔らかく わが家流 すすぎ1回 念入り)	2kg以下	約 60～120分	自動→10分→20分→30分→40分→60分→1.5時間→2時間→3時間 →消灯(なし)→自動
	2～4kg	約 120～180分	
	4～6kg	約 180～240分	
ドライ	0.5kg以下		10分→20分→30分→40分→60分→1.5時間→2時間→3時間 →消灯(なし)→10分→…
毛布	(毛布は)4kg以下	約 60～320分	【「標準」と同じ】
槽洗浄			<変更不可>(60分)

- 乾燥の目安時間は室温20℃、水温20℃で運転の場合です。
室温が5℃以下または、30℃以上のときや、水温が30℃以上になると、所要時間の目安を超えて長くなります。
また、乾燥フィルター・糸くずフィルターの詰まり、排水状態、衣類の量・種類などによってもさらに大幅に延びることがあります。

表示の見かた

(点灯 ≧ ≦ / 点滅 ≧ ≦)

すすぎ	注水 3 2 ≧1≦ (回)	≧注水≦ 3 2 ≧1≦ (回)	注水 3 ≧2≦ 1 (回)	≧注水≦ 3 2 1 (回)	注水 3 2 1 (回)	≧注水≦ 3 2 1 (回)	注水 3 2 1 (回)	脱水	≧自動≦ 5 3 1 (分)	自動 5 3 ≧1≦ (分)	自動 5 ≧3≦ 1 (分)	自動 ≧5≦ 3 1 (分)	自動 ≧5≦ ≧3≦ ≧1≦ (分)	自動 5 3 1 (分)
	ため すすぎ 1回	注水 すすぎ 1回	ため すすぎ 2回	注水 すすぎ 2回	ため すすぎ 3回	注水 すすぎ 3回	注水 すすぎ 4回		自動	1分	3分	5分	9分	脱水 なし

乾燥	(点滅)自動 30 3 20 2 10 1.5 (分) (時間)	(点滅)自動 30 3 20 2 10 ≧1.5≦ (分) (時間)	(点滅)自動 30 3 20 ≧2≦ 10 1.5 (分) (時間)	(点滅)自動 30 ≧3≦ 20 2 10 1.5 (分) (時間)	(点滅)自動 30 ≧3≦ 20 2 10 ≧1.5≦ (分) (時間)	(点滅)自動 30 ≧3≦ 20 2 10 ≧1.5≦ (分) (時間)	(点滅)自動 30 3 20 2 10 ≧1.5≦ (分) (時間)	(点滅)自動 30 3 20 ≧2≦ 10 1.5 (分) (時間)	(点滅)自動 30 ≧3≦ 20 2 10 1.5 (分) (時間)	(点滅)自動 30 3 20 2 10 1.5 (分) (時間)
	自動	10分	20分	30分	40分	60分	1.5時間	2時間	3時間	乾燥なし

エラー表示・お知らせ表示


表示・お知らせ内容		説明
自動 5 ≧3≦ 1 (分)	泡が多量に発生している (脱水ランプのいずれかが急速点滅)	●ドラム内の泡を消すために自動的に給水します。脱水できるようになると、通常表示に戻ります。
L	チャイルドロック設定中	●チャイルドロック設定中は、ドアがロックされ(電源スイッチを除く)すべてのボタンが操作できません。 解除のしかたは (36 ページ)
888 (電源を入れると、「888」が出る)	デモ表示になっている	●「各種設定を初期化する」(36 ページ)をおこなってからご使用ください。 デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。
UF	糸くずフィルターが目詰まりしている	<div>●糸くずフィルターをお手入れしてください。(38 ページ)</div> <div>●運転終了から24時間表示します。(電源を切ると表示が消えます)</div> <div>●「UF」がひんぱんに出るときは、排水ホースの設置状態が原因である場合があります。 「E03」(54 ページ)をご覧ください。</div>
U04	乾燥フィルターが目詰まりしている	<div>●乾燥フィルターをお手入れしてください。(39 ページ)</div> <div>●運転終了から24時間表示します。(電源を切ると表示が消えます)</div> <div>●運転中に表示に気付いたときは「スタート/一時停止」ボタンで一時停止し、お手入れ後、再スタートします。</div> <div>●お手入れせずに運転を続けると、乾き残りができたり、運転時間が延びる原因になります。</div>
U05	(「洗濯～乾燥」中) 洗濯物の量が多い	●いったん電源を切って洗濯物を適量に減らし運転し直してください。 そのまま運転を続けると、(乾燥中や「シワ防止」運転中も「U05」を表示)衣類がほぐれにくく乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な乾燥ができません。 (洗濯物が濡れていると多めに表示することもあります)
U07	電源が切れていない	●表示中は電源「入」を受け付けません。 表示が消えてから操作してください。

お知らせ表示

糸くずフィルター



乾燥フィルター



コースの詳細／エラー表示・お知らせ表示

エラー表示・お知らせ表示 (つづき)

表示・お知らせ内容	お調べください	再スタート
E01 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 蛇口を開けましたか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。 	「スタート」を押す
E02 ドアが開いている	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアを確実に閉めていますか。 ● ドアロック中に「ドア開ボタン」を押しても表示することがあります。 (表示が消えない場合はドアを軽く押し込む) 	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す
E03 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水口が詰まっていますか。(41 ページ) ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 設置面からの排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。(据付説明書 4 ページ) ● 延長用ホースが長すぎませんか。 ● 糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。(38 ページ) 	「スタート」を押す
E04 または E19 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体が傾いたり、がたついていませんか。 ● 衣類が片寄りやすくなっていますか。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 衣類がからまっているときは、ほぐしてください。 ・ かさばる衣類1枚(トレーナー・ジーパンなど)の場合は バランスがとれにくいので、濡れたタオルなどを2~3枚追加してください。 ● 脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整してください。(35 ページ) 	「スタート」を押す
E12 給水温度が高い	<ul style="list-style-type: none"> ● 温水(給湯器からの給湯)になっていませんか。 (洗濯時は50℃以下に。乾燥は水道水で運転します) 	水温が下がってから 「スタート」を押す
E17 E18 E20 モーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水を吸いやすいもの、重いものなど、洗濯物を入れすぎていませんか。 ● 脱水が不十分なまま乾燥していませんか。 <p>原因を取り除いても表示するときは、電源を「切」にし、しばらくしてから入れ直して再度運転します。同じ表示の場合は故障のおそれがあるため、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。</p>	「スタート」を押す
E19 泡立ちが多い	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤を入れすぎていませんか。 	泡がおさまったら 「スタート」を押す
E21 ロックが不完全にかかったためドアが開けられない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアが半開きではありませんか。 ● ドアのロック部に洗濯物などが挟まっていますか。 	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す
E29 乾燥フィルターがはずれている	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥フィルターを確実に取り付け (39 ページ)、「スタート」を押します。 	
E31 糸くずフィルターがはずれている	<ul style="list-style-type: none"> ● 糸くずフィルターを確実に取り付け (38 ページ)、「スタート」を押します。 	
表に記載以外の E …表示や […などの表示のとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にします。同じ表示の場合は故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ● 「E07」「E09」「E11」「E12」「E18」「E25」は乾燥に関する表示です。電源を入れ直すと、洗濯運転(洗い~脱水)には使えます。乾燥中に再度同じ表示をする場合は、故障のおそれがあります。 ● 「E…」などの表示中にドアを開けるときは、電源プラグを抜き、しばらくして入れ直し電源を入れてから「ロック解除」ボタンを押します。ドアのロックが解除するまでにしばらく時間がかかることがあります。 	

別売品

詳しくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 **43ページ** にお問い合わせください。

取扱説明書に記載の部品および価格は、2011年12月現在のものです、変更する場合があります。

<div><div>延長用給水ホース</div><div>流通コード 希望小売価格(税抜価格)</div><div>1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円)</div><div>2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円)</div><div>3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円)</div><div>5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)</div></div> <div></div>	<div><div>分岐水栓</div><div>211 425 0164 5,985円(5,700円)</div></div> <div></div> <div><div>延長用排水ホース(長さ1.3m)</div><div>210 360 0465 2,100円(2,000円)</div></div> <div></div> <div><div>排水Lつぎて</div><div>210 247 0062 1,312円(1,250円)</div></div> <div></div> <div><div>真下排水つぎてセット (据付脚 高さ2.7cm 4個同梱)</div><div>ES-MH2 2,100円(2,000円)</div></div> <div></div> <div><div>(樹脂製)</div></div>	<div><div>脚スペーサー (各2)</div><div>210 413 0127 630円(600円)</div></div> <div><div>3mm 6mm 接着テープ</div></div> <div><div>洗濯槽クリーナー (塩素系)</div><div>ES-C 2,100円(2,000円)</div></div> <div></div> <div><div>洗濯キャップ (ドラム式洗濯乾燥機用)</div><div>210 312 0247 1,260円(1,200円)</div></div> <div></div> <div><div>乾燥フィルター</div><div>210 337 0396 3,360円(3,200円)</div></div> <div></div> <div><div>給水弁用フィルター</div><div>210 337 0401 315円(300円)</div></div> <div></div>
--	--	---

エラー表示・お知らせ表示／別売品

仕様

- 下表は日本電機工業会の自主基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

種 類	ドラム式電気洗濯乾燥機	乾燥時消費電力	1170W
電 源	100V 50/60Hz共用	運 転 音	洗い時29dB、脱水時37dB、乾燥時41dB
標準洗濯・脱水容量	9kg (乾燥布質量)	洗 濯 の 方 式	ドラム式
標準乾燥容量	6kg (乾燥布質量)	乾 燥 方 式	水冷除湿形回転ドラム式
標準使用水量	(洗濯時) 69L (洗濯～乾燥時)96L	水 道 水 圧	0.03～0.8MPa
電動機定格消費電力	(洗 濯) 280W	外 形 寸 法※	幅640×奥行729×高さ1114 (mm)
電熱装置定格消費電力	(乾 燥) 1120W	製 品 質 量	約68kg

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

シャープはエコポジティブ。



省エネ 待機時消費電力ゼロ。

グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。
クロム化合物を含まない塗装鋼板を採用。

リサイクル 給排水経路に再生プラスチックを採用。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB
<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(44～49ページ)
「エラー表示・お知らせ表示」(53～54ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書43ページをご覧ください



修理のご相談など
【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書43ページをご覧ください

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in China
TINSJA708QBRZ 12E— (CN) ②